

Sika® Primer-206 G+P

černý primer pro různé podklady

technická data

chemická báze	pigmentovaný roztok v rozpouštědlech
barva	černá
hustota (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	ca. 1,00 kg / l
bod vzplanutí (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
obsah sušiny	36 %
aplikační teplota	+5°C až +40°C
způsob aplikace	štětec, filc, pěnový aplikátor
vydatnost	50 - 150 ml / m ² , závisí na pórovitosti podkladu
odvětrací čas ³⁾	minimum nad 15°C 10 min. minimum pod 15°C 30 min maximum 24 hod
podmínky skladování skladovat v dobře uzavřené nádobě ve vzpřímené poloze	v suchu a chladu při teplotě do 25°C, chránit před slunečním svitem
skladovatelnost	9 měsíců

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedures ²⁾ při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu ³⁾ u specifických aplikací, teplota a odvětrací čas mohou být odlišné

Popis

Sika® Primer-206 G+P je černě pigmentovaný vlhkostí vytvrzující základový roztok speciálně formulovaný pro přípravu lepených ploch před aplikací Sika® polyuretanových lepidel.

Oblast použití

Sika® Primer-206 G+P se používá pro zlepšení adheze před použitím adhezivních lepidel například na sklo, keramickou ochrannou vrstvu na skle a lakované povrchy.

Sika® Primer-206 G+P lze také na jiné substráty jako jsou některé plasty nebo kovy.

Tento výrobek je určen pro profesionální použití. Před aplikací je nutno uskutečnit testy adheze s aktuálními podklady a podmínkami.

Způsob aplikace

Ošetřovaná plocha musí být čistá, suchá a zbavená všech stop prachu a mastnot. Přílnavost na podklady může být zlepšena např. odíráním, čištěním a aktivací.

Aplikace

Naneste Sika® Aktivátor 100 (nebo jiný vhodný přípravek pro předúpravu) pomocí metody wipe-on, wipe off a ponechte jej dostatečně oschnout.

Před upotřebením protřepejte důkladně nádobu s Sika® Primer-206 G+P (ocelová kulička v nádobě musí být volná a slyšitelná).

Nanášení se realizuje pomocí jemného čistého štětce nebo filcového primer aplikátoru. Je nutno dbát na nanášení dostatečně sytého ale tenkého filmu pouze v jedné vrstvě. Ideální teplota při zpracování by měla být v rozmezí +15°C až + 25°C. Nádobu po aplikaci ihned těsně uzavřít.

Důležité upozornění

Pokud Sika® Primer-206 G+P používáte pod +5°C je nutné provést před aplikací zkoušky.

Sika® Primer-206 G+P reaguje se vzdušnou vlhkostí. Aby došlo k zachování kvality výrobku je nutné vnitřní plastovou vložku ihned po použití vložit do hrdla a uzavřít výrobek. Po dokončení předúpravy zašroubujte také vrchní uzávěr.

Výrobek zlikvidujte cca jeden měsíc po otevření v případě častého používání, cca 2 měsíce po otevření v případě občasného použití. Pro 100 ml balení a menší jej zlikvidujte po dvou týdnech.

Sika® Primer-206 G+P vykazující gelovitou nebo nesourodou konzistenci nelze dále použít a je nutno jej zlikvidovat. Nikdy připravek neředěte s jinými produkty, látkami.

Další informace

Kopie následujících publikací jsou na vyžádání k dispozici

- bezpečnostní list produktu
- Sika tabulka předúprav

Balení

láhev	30 ml
	100 ml
	250 ml
	1000 ml

Další údaje

Další údaje o chemickém charakteru materiálu, toxikologii, ekologii, skladování, dopravě, likvidaci jsou obsaženy v bezpečnostním listu materiálu.

Měřené hodnoty

Všechna technická data v tomto technickém listu jsou stanovena na základě laboratorních testů. Aktuálně naměřené hodnoty se mohou odchýlovat vzhledem k odlišným podmínkám měření mimo naší kontrolu.

Upozornění

naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobci a opravnými v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku. V případě technických informací se obraťte na naše oddělení Industry.



Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland
Tel: +41 58 436 40 40
Fax: +41 58 436 45 30

Sika CZ s.r.o.
Bystrcká 1132 / 36
CZ - 624 00 Brno
Česká republika
tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38
SK - 831 07 Bratislava
Slovensko
tel: +421 2 4920 0406
fax: +421 2 4920 0444
e-mail: sika@sk.sika.com

